

KODY BŁĘDÓW

LG

CH52 - błąd połączenia między płytą inwertera a płytą PCB

TABELA KODÓW BŁĘDÓW DLA POWIADAMIANIA SMS

KATEGORIA	BŁĄD	OPIS
RAC	01	Termistor temperatury wewnętrznej - obwód przerwany lub zwarcie
	02	Termistor temperatury zewnętrznej - obwód przerwany lub zwarcie
	04	Błąd czujnika radiatora. Czujnik zwarty lub obwód przerwany. Temperatura radiatora jest wyższa niż 95 C.
	05	Błąd komunikacji. Niewłaściwe lub brakujące połączenie pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną.
	06	Błąd - przepięcie obwodu prądu stałego.
	07	Błąd - przepięcie (CT2)
	08	Wentylator wewnętrzny jest zablokowany (tylko w trybie z silnikiem BLDC)
	09	Wentylator zewnętrzny jest zablokowany (tylko w trybie z silnikiem BLDC)
	10	Termistor D-Pipe - obwód przerwany lub zwarcie.
	12	Błąd EEPROM - Błąd sumy kontrolnej EEPROM
	13	Błąd PSC - Uszkodzenie modułu PSC
	14	Błąd faz zasilania sprężarki
MULTI	01	Błąd w układzie wewn.: Błąd termistora temperatury wewnętrznej. Obwód termistora temperatury powietrza wewnętrznego przerwany lub zwarcie.
	02	Błąd w układzie wewn.: Błąd czujnika orurowania wewnętrznego. Obwód termistora temperatury wewnętrznej na rurze wlotowej przerwany lub zwarcie
	03	Błąd w układzie wewn.: Błąd zdalnego sterowania.
	04	Błąd w układzie wewn.: Błąd pompki skroplin.
	05	Błąd w układzie wewn.: Błąd komunikacji pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną.
	06	Błąd w układzie wewn.: Błąd wewnętrznego czujnika rury wylotowej. Termistor wewnętrznej rury wylotowej - obwód przerwany lub zwarcie.
	07	Błąd w układzie wewn.: Praca w różnych trybach. (Jednoczesne ogrzewanie i chłodzenie)
	09	Błąd w układzie wewn.: Dane w układzie wewnętrznym EEPROM. Błąd płyty głównej jednostki wewnętrznej. (Tylko dla typu ArtCool)
	21	Błąd w układzie zewn.: Przepięcie obwodu prądu stałego - sprężarka (Błąd IPM - Zintegrowany Moduł Zasilania)
	22	Błąd w układzie zewn.: Błąd prądu rozruchu (Maks. C/T). Obwód przerwany lub zwarcie
	23	Błąd w układzie zewn.: Połączenie prądu stałego - napięcie za niskie.
	24	Błąd w układzie zewn.: Zbyt niskie/ za wysokie ciśnienie.
	25	Błąd w układzie zewn.: Za niskie / za wysokie napięcie (zasilanie, Trans1, B/Dioda, Dioda, Rezystor)
	26	Błąd w układzie zewn.: Błąd zasilania prądu stałego sprężarki
	27	Błąd w układzie zewn.: Uszkodzenie modułu PSC. Przepięcie na "IGBT"
	28	Błąd w układzie zewn.: Połączenie prądu stałego - napięcie za wysokie.
	32	Błąd w układzie zewn.: Zbyt wysoka temperatura D-Pipe (model Inverter)
	33	Błąd w układzie zewn.: Zbyt wysoka temperatura D-Pipe (model konwencjonalny)
	40	Błąd w układzie zewn.: Błąd przekładnika prądowego CT. Obwód czujnika CT przerwany lub zwarcie
	41	Błąd w układzie zewn.: Błąd termistora na rurze D-Pipe (model Inverter). Obwód przerwany lub zwarcie.
	44	Błąd w układzie zewn.: Błąd termistora temperatury zewnętrznej - obwód przerwany lub zwarcie.
	45	Błąd w układzie zewn.: Błąd termistora skraplacza. Obwód przerwany lub zwarcie.
	46	Błąd w układzie zewn.: Błąd rury ssącej - obwód przerwany lub zwarcie.
	47	Błąd w układzie zewn.: Błąd termistora na rurze D-Pipe. Obwód przerwany lub zwarcie.
	51	Błąd w układzie zewn.: Nadmierne obciążenie jednostką wewnętrzną do zewnętrznej.
	53	Błąd w układzie zewn.: Błąd sygnałowy pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną.
	60	Błąd w układzie zewn.: Błąd sumy kontrolnej EEPROM. Błąd pamięci EEPROM jedn. wewn. lub zewnętrznej.
	61	Błąd w układzie zewn.: Zbyt wysoka temperatura na skraplaczu.
	62	Błąd w układzie zewn.: Zbyt wysoka temperatura pracy sprężarki.
	63	Błąd w układzie zewn.: Zbyt niska temperatura na skraplaczu.
	65	Błąd w układzie zewn.: Błąd termistora temperatury sprężarki. Obwód przerwany lub zwarty.
CAC	01	Błąd w układzie wewn.: Błąd termistora temperatury wewnętrznej. Obwód termistora temperatury powietrza wewnętrznego przerwany lub zwarcie.
	02	Błąd w układzie wewn.: Błąd czujnika orurowania wewnętrznego. Obwód termistora temperatury wewnętrznej na rurze wlotowej przerwany lub zwarcie.
	03	Błąd w układzie wewn.: Błąd pilota zdalnego sterowania.
	04	Błąd w układzie wewn.: Błąd pompki skroplin.
	05	Błąd w układzie wewn.: Błąd komunikacji pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną.
	06	Błąd w układzie wewn.: Błąd wewnętrznego czujnika rury wylotowej. Termistor wewnętrznej rury wylotowej - obwód przerwany lub zwarcie.
	07	Błąd w układzie wewn.: Błąd pracy w różnych trybach. (Jednoczesne ogrzewanie i chłodzenie)
	21	Błąd w układzie zewn.: Przepięcie obwodu prądu stałego - sprężarka (Błąd IPM - Zintegrowany Moduł Zasilania)
	22	Błąd w układzie zewn.: Błąd prądu rozruchu - wewnętrzny obwód CT 2 (Maks. CT, Dioda, Rezystor)
	23	Błąd w układzie zewn.: Połączenie prądu stałego - napięcie za niskie.
	24	Błąd w układzie zewn.: Za niskie lub za wysokie ciśnienie. Błąd przełącznika radiatora.
	25	Błąd w układzie zewn.: Za niskie / za wysokie napięcie (zasilanie, Trans1, B/Dioda, Dioda, Rezystor)
	26	Błąd w układzie zewn.: Błąd zasilania prądu stałego sprężarki
	27	Błąd w układzie zewn.: Uszkodzenie modułu PSC. Przepięcie na "IGBT"
	28	Błąd w układzie zewn.: Połączenie prądu stałego - napięcie za wysokie.
	32	Błąd w układzie zewn.: Zbyt wysoka temperatura D-Pipe (model Inverter)
	33	Błąd w układzie zewn.: Zbyt wysoka temperatura D-Pipe (model Konwencjonalny)
	40	Błąd w układzie zewn.: Błąd przekładnika prądowego CT. Obwód czujnika CT przerwany lub zwarcie
	41	Błąd w układzie zewn.: Błąd termistora na rurze D-Pipe (model Inverter). Obwód przerwany lub zwarcie.
	44	Błąd w układzie zewn.: Błąd termistora temperatury powietrza zewnętrznego. Obwód przerwany lub zwarcie.
	45	Błąd w układzie zewn.: Błąd termistora skraplacza. Obwód przerwany lub zwarcie.
	46	Błąd w układzie zewn.: Błąd termistora rury ssącej. Obwód przerwany lub zwarcie
	47	Błąd w układzie zewn.: Błąd termistora na rurze D-Pipe (model Konwencjonalny). Obwód przerwany lub zwarcie.
	48	Błąd w układzie zewn.: Błąd termistora powietrza zasysanego. Obwód przerwany lub zwarcie.
	51	Błąd w układzie zewn.: Błąd obciążenia (doboru) - za małe lub za duże obciążenie jednostką wewnętrzną do zewnętrznej.
	53	Błąd w układzie zewn.: Błąd sygnałowy pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną
	54	Błąd w układzie zewn.: Błąd fazy - kolejność faz.
	60	Błąd w układzie zewn.: Błąd sumy kontrolnej EEPROM. Błąd pamięci EEPROM jedn. wewn. lub zewnętrznej.
	61	Błąd w układzie zewn.: Zbyt wysoka temperatura na skraplaczu.
	62	Błąd w układzie zewn.: Zbyt wysoka temperatura pracy sprężarki.
	63	Błąd w układzie zewn.: Zbyt niska temperatura na skraplaczu.
	65	Błąd w układzie zewn.: Błąd termistora temperatury sprężarki. Obwód przerwany lub zwarty.