

INSTRUKCJA INSTALACJI

Produkt: Bramka komunikacyjna AC Mobile Control (ACMC) dla klimatyzatorów LG Electronics

P/N: SYNG1030HA SYNG1030BMS



UWAGA

- Przed instalacją wyrobu należy dokładnie przeczytać całą instrukcję.
- Prace instalacyjne muszą być wykonane zgodnie z państwowymi przepisami elektrycznymi wyłącznie przez osoby upoważnione.
- Po przeczytaniu instrukcji instalacji należy ją zachować do wykorzystania w przyszłości.

SPIS TREŚCI

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Przegląd5
Sposób instalacji7
Schemat okablowania8
Ustawienia PI-48511
Ustawienia adresu jednostki wewnętrznej 12
Ustawienia adresu jednostki wewnętrznej 12 Konfiguracja bramki 14
Ustawienia adresu jednostki wewnętrznej 12 Konfiguracja bramki 14 Aplikacja AC Mobile Control* 19
Ustawienia adresu jednostki wewnętrznej

DANE URZĄDZENIA

Tutaj należy zapisać numer modelu i numer seryjny:

Nazwa modelu	/
	(model ACMC /podpięta jednostka zewnętrzna)
Nr seryjny Znajdują się one dowy każdego u	(numer seryjny bramki ACMC - tzw. Serial No.) e na etykiecie umieszczonej z boku obu- rządzenia.
Nazwa sprzeda	wcy
Kontakt	
Data zakupu	

Do tej strony należy przypiąć paragon kasowy. Stanowi on potwierdzenie daty zakupu na wypadek korzystania z gwarancji.

PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ

Wewnątrz znajduje się wiele przydatnych wskazówek dotyczących tego, jak właściwie użytkować i dbać o urządzenie. Trochę czynności zapobiegawczych z Państwa strony może przynieść dużą oszczędność czasu i pieniędzy w czasie użytkowania tego systemu.

W części dotyczącej rozwiązywania problemów znajduje się wiele odpowiedzi na często powstające wątpliwości. Jeżeli najpierw przeczytają Państwo rozdział **Porady dotyczące rozwiązywania problemów**, to może w ogóle nie będzie potrzeby wzywania serwisu.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec okaleczeniu użytkownika lub innych osób oraz uszkodzeniu innych przedmiotów, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.

■ Nieprawidłowe działanie z powodu lekceważenia instrukcji może spowodować okaleczenia lub uszkodzenia, których waga jest klasyfikowana poprzez oznaczenie następującymi znakami.

Oznaczenie to wskazuje na możliwość spowodowania śmierci **A** OSTRZEŻENIE lub poważnego okaleczenia.

Oznaczenie to wskazuje na możliwość spowodowania uszkodzenia lub zniszczenia jedynie przedmiotów.

Znaczenia symboli używanych w instrukcji przedstawione są poniżej.

Tego nie wolno robić

To trzeba koniecznie wykonać



Inctalacia

🏠 UWAGA

- mstalacja		
Nie dotykać rękoma, gdy pod- łączone jest zasilanie.	Używać tylko części znormali- zowanych (złącza).	W sprawie prac elektrycznych zwrócić się do sprzedawcy, wykwalifikowanego elektryka lub autoryzowanego punktu serwisowego.
 Istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. 	 Nie demontować ani napra- wiać wyrobu. Istnieje niebez- pieczeństwo pożaru lub pora- żenia prądem elektrycznym. 	 Nie demontować ani napra- wiać wyrobu. Istnieje niebez- pieczeństwo pożaru lub pora- żenia prądem elektrycznym.

Używać wyłączników i bezpieczników o prawidłowych wartościach znamionowych.

 Istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Nie wolno samowolnie (przez klienta) instalować, demontować ani przeinstalowywać wyrobu.

 Istnieje niebezpieczeństwo pożaru, porażenia prądem elektrycznym, eksplozji lub zranienia.



 Istnieje niebezpieczeństwo pożaru, porażenia prądem elektrycznym, eksplozji lub zranienia.



Użytkowanie

Jeśli wyrób zostanie zamoczony (zalany lub zanurzony) skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

 Istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Należy zachować ostrożność, aby woda nie dostała się do wnętrza wyrobu.

 Istnieje niebezpieczeństwo pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia wyrobu.





Przegląd



∎Funkcje

- kontrola do 20* (lub 250**) jednostek wewnętrznych
- zmiana trybów pracy klimatyzatora: Chłodzenie / Wentylacja / Osuszanie / Grzanie / Praca Automatyczna
- zmiana intensywności nawiewu: Auto / Niski / Średni / Wysoki / B. Wysoki / Power
- zadawanie temperatury
- odczyt temperatury aktualnej
- włączenie/wyłączenie opcji Swing (falowanie)
- włączenie/wyłączenie plazmowego oczyszczania powietrza (dostępność funkcji zależy od modelu jednostki wewnętrznej)
- włączenie/wyłączenie klimatyzatora
- ustawianie harmonogramów dla klimatyzatorów (do 4 dla każdej jednostki wewnętrznej)*
- włączenie/wyłączenie blokady sterowania lokalnego**
- współpraca z aplikacją: AC Mobile Control*

Dane techniczne

- Zasilanie: 9 ÷ 30 V DC
- Wymiary (sz. x wys. x gł.): 110 x 135 x 70 [mm]
- Podłączone jednostki: wiele systemów (w systemie max. 20 jednostek wewnętrznych dla wersji HA i 250 jednostek dla wersji BMS)
- Interfejs sieciowy: 10/100BaseT auto-MDIX Ethernet (Modbus TCP**)
- Montaż w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych

*dotyczy modelu SYNG1030HA **dotyczy modelu SYNG1030BMS Części bramki ACMC



- 1. Złącze zasilania (9 ÷ 30 V DC)
- 2. Złącze komunikacyjne do płytki PI-485 jednostki zewnętrznej (BUS-A, BUS-B)
- 3. Złącze komunikacyjne RJ45 (Ethetnet)
- 4. Przełącznik terminacji magistrali podłączonej do PI-485
- Przycisk resetu / przywrócenia ustawień fabrycznych <u>Reset</u> – short press; <u>ustawienia fabryczne</u> – przytrzymanie przez ponad 10 sekund
- 6. Wskaźniki LED obecności napięć zasilających
- 7. Wskaźniki LED komunikacji z płytką PI-485 (nadawanie do systemu klimatyzacji)
- 8. Wskaźniki LED komunikacji z płytką PI-485 (odbieranie z systemu klimatyzacji)
- 9. Wskaźnik LED błędów urządzenia lub komunikacji
- 10.Wskaźnik LED statusu sieci Ethernet
- 11.Bateria typu CR2032 do podtrzymania wbudowanego zegara*

*dotyczy modelu SYNG1030HA

Sposób instalacji

Kolejność instalacji

- 1. Wyłączyć zasilanie jeśli jest ono włączone.
- 2. Podłączyć płytkę PI-485 do jednostki zewnętrznej (patrz instrukcja do płytki PI-485).
- 3. Skonfigurować płytkę PI-485 do pracy z bramką (opis w dalszej części tej instrukcji).
- Podłączyć interfejs komunikacyjny ACMC z płytką PI-485: LG-A z BUS_A(+) oraz LG-B z BUS_B(-).
- Podłączyć zasilanie ACMC z płytki PI-485: PWR- z GND oraz PWR+ z +10V lub z zewnętrznego zasilacza.
- 6. Podłączyć ACMC do sieci lokalnej (LAN) za pomocą portu Ethernet (RJ45).
- 7. Włączyć zasilanie.
- 8. Skonfigurować adresy jednostek wewnętrznych (opis w dalszej części tej instrukcji).
- 9. Skonfigurować bramkę ACMC (opis w dalszej części tej instrukcji).
- Skonfigurować aplikację AC Mobile Control* (opis w pomocy Aplikacji) lub skomunikować bamkę z systemem BMS** (w ramach prac integratora/wykonawcy systemu BMS).

System sterowania współpracujący z bramką

Bramka AC Mobile Control, w zależności od wersji i zastosowania może współpracować z:

• Systemem Zarządzania Budynkiem (BMS) lub systemem automatyki budynkowej

Bramka musi zostać podłączona do tej samej sieci LAN, w której znajduje się obsługujące ją urządzenie nadrzędne (sterownik PLC, komputer PC, panel operatorski itp.)

• Prostym domowym systemem zdalnego, centralnego sterowania klimatyzacją

Rolę urządzenia sterującego pełni smartfon lub tablet z zainstalowaną aplikacją AC Mobile Control.

Bramka musi zostać podłączona do domowej sieci LAN, w której znajduje się router i do której jest podłączony smartfon/tablet z zainstalowaną aplikacją AC Mobile Control.

*dotyczy modelu SYNG1030HA

**dotyczy modelu SYNG1030BMS

Schemat okablowania

Niezależne działanie ACMC

Podłączyć urządzenie zgodnie z poniższym schematem.

1. System MULTI V*



sieć lokalna (LAN)

2. Klimatyzatory pokojowe*, komercyjne Split oraz Multi, wyposażone w płytkę PI-485 (PMNFP14A0)



• UWAGA: Korzystanie z bramki ACMC wymaga instalacji płytki PI-485 (PMNFP14A0), który należy zakupić oddzielnie. Jedynie systemy MULTI V II i wyższej generacji posiadają wbudowaną płytkę PI-485 (nie dotyczy modelu ARUN40GS2A, gdzie płytkę należy zakupić oddzielnie).

* systemy MULTI V Serii II i nowsze mają fabrycznie wbudowaną płytkę PI-485.





UWAGA: Korzystanie z bramki ACMC wymaga instalacji płytki PI-485 (PMNFP14A0), który należy zakupić oddzielnie. Jedynie systemy MULTI V II i wyższej generacji posiadają wbudowaną płytkę PI-485 (nie dotyczy modelu ARUN40GS2A, gdzie płytkę należy zakupić oddzielnie).

Podłączenie bramki do płytki PI-485



* UWAGA:

> Na schemacie pominięto podłączenie lokalnej sieci (LAN)

Ustawienia PI-485



Konfiguracja zworek na płycie PI-485 w zależności od produktu:

O N	KSD04H	

1 i 4 ON, reszta OFF

- systemy MULTI V Plus (bez generacji nowszych od MULTI V II oraz modeli CRUN)
- systemy Multi Split Inverter

ON	КS	DC) 4 H

3 i 4 ON, reszta OFF

- systemy typu Split Komercyjne i Pokojowe
- centrale rekuperacyjne ecoV (płytka PHNFP14A0)

🛕 UWAGA

Nieprawidłowe ustawienie przełącznika może spowodować nieprawidłowe działanie.

* - wyłącznie produkty które pozwalają na montaż płytki PI-485.

Ustawienia adresu jednostki wewnętrznej

Użycie przewodowego zdalnego sterownika



Użvcie bezprzewodowego zdalnego sterownika

Nadanie adresu jednostkom wewnetrznym:



- 1 Trzymając wciśniety przycisk PLASMA nacisnąć przycisk Reset.
- 2 Kierując sterownik w stronę jednostki wewnętrznej nacisnąć 1 raz przycisk ON/OFF. Na jednostce wewnetrznej zostanie wyświetlony ustawiony adres. Czas i sposób wyświetlania adresu może różnić się w zależności od typu jednostki wewnętrznej.
- 3 Zresetować zdalny sterownik, aby móc go używać w ogólnym trybie pracy.

UWAGI DO ADRESOWANIA JEDNOSTEK:

 Bramka sortuje jednostki wewnętrzne w kolejności rosnącej. Np. Jeśli adresami jednostek wewnętrznych są "7C", "7D", "7E" i "7F", kolejność jednostek wewnętrznych w ACMC jest następująca: 1.: "7C", 2.: "7D", 3.: "7E" i 4.: "7F".

RESET

DECET

Konfiguracja bramki

Konfigurację należy wykonać przy instalacji. Poprawnie wykonana konfiguracja jest procesem jednorazowym.

Ustawienia domyślne

Adres IP	192.168.1.100
Port konfiguracji www	80
Port komunikacyjny	502
Nazwa użytkownika	admin
Hasło	admin

🛕 UWAGA

Ustawienia fabryczne można w każdej chwili przywrócić przez wciśnięcie i przytrzymanie przez ponad 10 sekund przycisku znajdującego się na dolnej płytce urządzenia.

Załadowanie ustawień domyślnych zostanie potwierdzone przez jednoczesne migotanie diod Act [10] oraz ERR [9].

Konfiguracja

Aby skonfigurować urządzenie należy podłączyć je do lokalnej sieci komputerowej lub bezpośrednio do komputera osobistego.

A. Konfiguracja w sieci lokalnej.

🛕 UWAGA

Opcja możliwa tylko gdy sieć, do której podłączamy urządzenie ma ustawione adresy IP w formacie: 192.168.1.***.

Jeśli tak nie jest, należy skorzystać z drugiej metody konfiguracji.

Opis czynności:

- 1. zasilić urządzenie; diody "PWR" [6] powinny się zaświecić;
- podłączyć urządzenie do sieci lokalnej; dioda "Act" [10] powinna zacząć sygnalizować podłączenie do sieci;
- uruchomić przeglądarkę www na komputerze; w polu adresu należy wpisać: "http://192.168.1.100" (dla domyślnych ustawień urządzenia) i zatwierdzić adres; pojawi się strona logowania;
- wpisać dane do logowania (User Name: "admin", Password: "admin" dla ustawień domyślnych) i kliknąć przycisk "Login"; po poprawnym logowaniu pojawi się okno ustawień głównych), widok okna znajduje się poniżej;



5. wyedytować ustawienia urządzenia

	i.	
Pole	Opcje	Opis
MAC Address (nieedytowalny)		adres fizyczny urządzenia
IP Address	format: ***.***.***.***	adres urządzenia w sieci lokalnej
Port	format: *****	port komunikacyjny urządzenia
Network Mask	format: ***.***.***.***	maska adresu urządzenia
Gateway	format: ***.***.***.***	brama sieciowa dla urządzenia
Connection Timeout	0 – wyłączone 0,5 ÷ 32767,5 sek.	czas, po którym urządzenie automa- tycznie zamknie aktywne połączenie; zliczany od chwili ostatniej transmisji

U Opera					
Infigate AC Mobile Co	×] 문				~
← → Q 0	🕲 Web	192.168.1.100/maintable.html		🖈 🔀 👻 Szukaj	w Google 🛛 😁
		IN	FIGA WELCOME,	sdmin!	
			Network Conf	guration	
		MAC Address:	00:24:77:50:BB	14	
		IP Address:	192.168.1.100		
		Port	502 Insert default port	setting for ModBus interface,	
		Network Mask:	255.255.255.0		
		Gateway:	192.168.1.5		
		Connection Timeout:	0 Range: 0,5 - 32767, 0: OFF	x 0,5 sek. 5 sec.	
		The If there were any configuration ch Berutra with At the end of the process prope Save Reboot.	Set date and Scan AC L Scaning process can anges, please save the be automatically store process discovers o r Modbus registers w Change Pa	lime this and a view address and view address of no an valued accury. y first 0 accive under y first 0 accive under y first 0 accive under y first 0 accive under y first 0 accive under the filled with active (discovered) addresses. sword Logout	
					FW version: 1303031557_WH

 zatwierdzić zmiany w konfiguracji ogólnej –wcisnąć przycisk "Save"; wyświetli się okno z potwierdzeniem zapisu – przykład poniżej;



 zresetować urządzenie – wcisnąć przycisk "Reboot"; wyświetli się okno potwierdzające reset; po około 15 sekundach można wcisnąć przycisk "Refresh", który pozwoli na ponowne zalogowanie i weryfikację ustawień.

🛦 UWAGA

Zmiana ustawień urządzenia zostaje wprowadzona dopiero po ponownym uruchomieniu urządzenia !

Opera		~
← → ⊃ 0 (③ Web 192.168.1.100/index.html	🖈 🔀 👻 Szukaj w Google	0
INFIGA	TE	
Rebooting		
Wait ~15 seconds and pres	s the refresh button.	
Refresh		
	FW version: 130303	81557

 (opcjonalne – tylko dla SYNG-1030-HA) skonfigurować aktualną datę, czas i dzień tygodnia. Po kliknięciu przycisku "Set date and time" pojawi się nowe okno z ustawieniami. Należy wprowadzić poprawne dane i potwierdzić prze kliknięcie "Save".

Infigate AC Mobile Control fo LG Electron = 🗆 🗵	table.html	*	🚰 👻 Szukaj w Google	
1999 AND Control for 16 to Electron (* * 1993 AND Control for 16 to Electron (* * NFECADE And Control for 17 NELCOME, edwinel (* * January * 2013 * (* * * * * * * * * * * * * * * * * *	MAC Address: IP Address: Port Network Mask: Gateway: Connection Timeost.	VELCONE, schmid VELCONE, schmid VELCONE, schmid Velloven Vell	¶ * žoda u Gropi	
1	The there were any configuration th Results val At the end of the process prop Sawe Reboat	Scan AC Units scaning precess can take a few insters. inger, plasar saw them and robot dwice before performing the sa- gencess discover only fort 20 active units. r Mothus registers with the filled with active (discovered) addresse (Donor Password)	5.	

 uruchomić wyszukiwanie klimatyzatorów podłączonych do magistrali LG Po zmianie parametrów sieciowych urządzenia i ich zastosowaniu (restarcie urządzenia), można wykonać skanowanie magistrali LG.

Wciśnięcie przycisku "Scan AC Units" spowoduje przejście urządzenia w tryb wyszukiwania urządzeń. Rozpoczęcie procesu zostanie potwierdzone komunikatem.

Bardzo ważne jest aby nie zamykać strony konfiguracyjnej urządzenia, do momentu ponownego załadowania się głównej strony konfiguracyjnej (następuje ono automatycznie).

Po przeładowaniu strony, można się wylogować i zamknąć okno przeglądarki. Proces wyszukiwania pozostanie nieprzerwany.

Zakończenie procesu wyszukiwania widoczne jest w rejestrze statusu urządzenia (Modbus), którego opis znajduje się w rozdziale "Funkcje Modbus"**.



B. Konfiguracja przy bezpośrednim podłączeniu do komputera osobistego.

Opis czynności:

- 1. zasilić urządzenie; diody "PWR" [4] powinny się zaświecić;
- 2. podłączyć urządzenie do portu sieciowego komputera osobistego; dioda "Act" [10] powinna zacząć sygnalizować podłączenie do sieci;
- 3. ustawić kartę sieciową komputera tak, aby oba urządzenia znajdowały się w tej samej sieci; przykładowa konfiguracja dla karty sieciowej skonfigurowanej pod systemem operacyjnym Microsoft Windows 7 przedstawiona jest na rysunku poniżej; opcje konfiguracyjne w systemie Windows 7 można znaleźć w "Panelu sterowania": Panel sterowania\Sieć i Internet\Połączenia sieciowe -> właściwości karty sieciowej, do której podłączone jest urządzenie;

Połącz, uzywając:	niezbędne ustawienia protokołu IP.	W przeciwnym wypadku musisz
Proadcom NetLink (TM) Fast Ethernet	uzyskać ustawienia protokołu IP od	administratora sieci.
Konfiguruj	🔘 Uzyskaj adres IP automatyczn	ie
To połączenie wykorzystuje następujące składniki:	 Użyj następującego adresu IP 	:
Hamonogram pakietów QoS	Adres IP:	192 . 168 . 1 . 10
HTC NDIS Protocol Driver	Maska podsieci:	255 . 255 . 255 . 0
A TwinCAT Ethemet Protocol for All Network Adapters	Brama domyślna:	
A Protokół internetowy w wersji 6 (TCP/IPv6)		
A Sterownik We/Wy mapowania z odnajdywaniem topok *	 Uzyskaj adres serwera DNS au 	utomatycznie
* H	Użyj następujących adresów s	serwerów DNS:
Zainstaluj Odinstaluj Właściwości	Preferowany server DNS:	N 20 B
Opis	Alternatywny serwer DNS:	
Protokół kontroli transmisji/Protokół internetowy (TCP/IP). Domyślny protokół dla sieci rozległych, umożliwiający	Sprawdź przy zakończeniu po	prawność Zaawancowane
Kontanikację porgozonych aleci idznych typow.	ustawien	a deriver a borren and

 postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w podpunkcie "a", od punktu 3 włącznie;

Aplikacja AC Mobile Control*

Aplikacja służy do sterowania domowego systemu klimatyzacji za pośrednictwem bramki AC Mobile Control. Można ją pobrać za darmo ze sklepu Google Play.



Ekran główny



Ekran pomocy ogólnej



Przegląd klimatyzatorów



Ekran ustawiania harmonogramów



Ekran sterowania klimatyzatorem

Pomoc
Informacje ogólne
Aby korzystać z APLIKACJI AC Mobile Control wymagane jest posiadanie BRAMKI AC Mobile Control, Bramka AC Mobile Control jest
partnerów LG. Więcej informacji można znależć na stronie internetowej LG Electronics.
Sieć lokalna (domowa)
Adres IP bramki AC Mobile Control Wpisz adres IP bramki AC Mobile Control w Twojej domovej sieci komputerowe, Adres powinien podać Ci instalator. Najczęściej jest to 192: 168. oz.vć. jdzie I. szvć. jdzie "xoc" to numer zależny od Twojej sieci domowej. Wartość domyślna dla nowego urządzenia to "192: 168. 1. 100"
Numer portu bramki AC Mobile Control Wpitz numer portu bramki AC Mobile Control w Twojej domowej sieci komputerowej Numer ten powinien podač Ci instalator. Wartošć domyšlna dla nowego urządzenia to "502".
Dostęp zdalny
Adres IP bramki AC Mobile Control

Ekran pomocy ustawień Aplikacji

Informacje dotyczące obsługi aplikacji znajdują się w ekranach pomocy aplikacji – ikonka 👔

Integracja z BMS**

Integracja z systemami BMS odbywa się za pośrednictwem interfejsu Modbus TCP.

Funkcje Modbus

Ponieważ urządzenie posiada port komunikacyjny ModbusTCP, nie ma potrzeby jego adresowania. Urządzenie odpowie na zapytanie Modbus niezależnie od podanego adresu docelowego. Jednak zgodnie ze specyfikacją, powinien być w takim przypadku stosowany adres "0xFF".

Funkcja odczytu – Read Holding Registers (0x03) lub Read Input Registers (0x04)

Dla wygody użytkownika dostępne są 2 funkcje odczytu. Obie funkcje odwołują się do tych samych danych, tak więc nie ma znaczenia, która z nich zostanie wykorzystana. Dla tej funkcji urządzenie udostępnia 1751 rejestrów. Pozwalają one odczytać informacje dotyczące poszczególnych jednostek podłączonych do bramki (adresy 1 – 1750) oraz jej status (adres 0).

Różnice między adresami a numerami rejestrów:

Adres (podany w dokumentacji)	Nr rejestru, funkcja 0x03	Nr rejestru, funkcja 0x04
0	40 001	30 001
1	40 002	30 002
1750	41 751	31 751

Struktura rejestru statusu ogólnego urządzenia (adres 0):

Błąd	Flagi statusu
kod błędu (0x00 – 0xFF)	- SCN BSY RDY
15 14 13 12 11 10 9 8	7 6 5 4 3 2 1 0
Nume	ry bitów rejestru

Znaczenie flag statusu:

Bit	Opis	Znaczenie, gdy "1"	Znaczenie, gdy "0"
SCN	(SCAN) skanowanie magistrali LG	skanowanie w toku	normalna praca
BSY	(BUSY) urządzenie zajęte	urządzenie jest w trakcie dokonywania zmian w ustawieniach jednostki; sytuacja występuje po zapisie nowych ustawień jednostki w rejestrach Modbus	normalna praca
RDY	(READY) urządzenie gotowe do przy- jęcia komendy	urządzenie jest gotowe do zmiany ustawień jednostki (gotowość do ode- brania zapisu Modbus)	urządzenie jest nie- gotowe do zapisu rejestrów Modbus

Kody błędów:

Kod	Nazwa	Opis
0x00	BRAK_BŁĘDU	urządzenie pracuje normalnie
0x01	BŁĄD_CRC_LG	urządzenie wykryło błąd sumy kontrolnej w od- pwiedzi jednostki LG
0x02	BRAK_ODPOWIEDZI_LG	odpytywana/ustawiana jednostka nie odpowie- działa
0x03	ZŁA_TMP_ZADANA	temperatura zadana (zapisana przez Modbus) jest poza dozwolonym zakresem
0x04	ZŁA_TMP_ZMIERZONA	temperatura zmierzona (zwrócona przez jed- nostkę) jest poza dozwolonym zakresem
0x06	ZŁY_PARAMETR_FAN	ustawienie intensywności nawiewu jest poza zakresem
0x07	ZŁY_PARAMETR_MODE	ustawienie trybu pracy jest poza zakresem

Każda z wyszukanych przez bramkę jednostek zajmuje przestrzeń 7 rejestrów Modbus. Ustawienia urządzeń są posortowane adresami jednostek (od najmniejszego do największego dla grup i jednostek) i są umieszczone bezpośrednio po sobie.

Struktura rejestrów statusu jednostki (adresy 1 ÷ 1750):

NR	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1						AC(1)	VENT(1)			GN(1)			UN	l(1)	
2													FS(1)			
3												Ν	MD (1)			
4													ST(1)			
5				FA(1)			PF(1)			PL(1)			AS(1)			ON(1)
6													AT(1)			
7												E	ER (1)			

Przedstawione numery rejestrów dotyczą pierwszej jednostki (rejestry 1 ÷ 7).

Dotyczy AC
Dotyczy VENT
DOTYCZY AC i VENT
BEZ ZNACZENIA

Znaczenie flag statusu:

Bit	Opis	Opcje/znaczenie
AC	flaga typu jednostki (klimatyzacja)	1 bit gdy "1" – jednostka jest klimatyzatorem gdy "0" – jednostka nie jest klimatyzatorem
VENT	flaga typu jednostki (wentylacja)	1 bit gdy "1" – jednostka wentylacyjna gdy "0" – nie jednostka wentylacyjna
GN	(Group Number) adres grupy urządzenia	starsza część młodszego bajtu (4 bity) numer grupy; stanowi część identyfikatora (adresu) jednostki; konfigurowany w jedno- stce; zakres: 0x0 ÷ 0xF
UN	(Unit Number) adres urządzenia	młodsza część młodszego bajtu (4 bity) numer jednostki (w grupie); stanowi część identyfikatora (adresu) jednostki; konfigu-

		rowany w jednostce; zakres: 0x0 ÷ 0xF
FS	(Fan Speed) intensywność nawiewu	 młodszy bajt rejestru (8 bitów) gdy "0" – AUTO (intensywność regulowana przez automatykę jednostki) gdy "1" – VERY LOW (bardzo mała intensywność)* gdy "2" – LOW (mała intensywność) gdy "2" – LOW (mała intensywność) gdy "3" – MIDDLE (średnia intensywność) gdy "4" – HIGH (duża intensywność) gdy "5" – VERY HIGH (bardzo duża intensywność)*
MD	(Mode) tryb pracy	młodszy bajt rejestru (8 bitów) gdy "0" – AUTO (tryb wybierany przez au- tomatykę jednostki) gdy "1" – COOLING (chłodzenie) gdy "2" – FAN (nawiew) gdy "3" – HEAT (ogrzewanie)*** gdy "4" – DRY (osuszanie)***
ST	(Set Temperature) temperatura zadana	młodszy bajt rejestru (8 bitów) temperatura (w ºC), która ma być utrzymy- wana w strefie działania jednostki; zakres: 18 ÷ 30
FA	(Filter Alert) flaga brudnego filtru TYLKO DLA JEDNOSTEK WENTYLACYJNYCH	1 bit gdy "1" – filtr jest brudny gdy "0" – normalna praca
PF	(Plasma Function) funkcja "Plasma"	1 bit gdy "1" – funkcja włączona gdy "0" – normalna praca
PL	(Panel Lock) blokada sterowania lokalnego	1 bit gdy "1" – funkcja włączona gdy "0" – normalna praca
AS	(Auto Swing) tryb wywiewu	1 bit gdy "1" – nawiew z dodatkowym rozprowa- dzaniem powietrza gdy "0" – nawiew standardowy
ON	Włączenie/wyłączenie jednostki	1 bit gdy "1" – jednostka włączona gdy "0" – jednostka wyłączona
AT	(Actual Temperature) temperatura zmierzona przez jednostkę	młodszy bajt rejestru (8 bitów) temperatura (w ^o C), która została zmierzo- na przez jednostkę w strefie jej działania; zakres: 10 ÷ 40

ER	(Error)
	kod błędu jednostki

młodszy bajt rejestru (8 bitów) kod błędu zwrócony przez jednostkę

*** opcje dostępne tylko dla niektórych modeli jednostek (informacje o kompatybilności znajdują się w dokumentacji konkretnej jednostki)

Funkcja zapisu – Write Multiple Registers (0x10) [lub Write Single Register (0x06) - niezalecane] Urządzenie udostępnia dwie funkcje zapisu. Funkcja 0x10 powinna być traktowana jako podstawowa i używana, jeśli tylko jest to możliwe. Jeśli nie ma możliwości używania funkcji 0x10, należy używać funkcji 0x06.

Dla tej funkcji urządzenie udostępnia 1750 adresów. Pozwalają one zmienić parametry pracy poszczególnych jednostek podłączonych do bramki.

Różnice między adresami a numerami rejestrów:

Adres (podany w dokumentacji)	Nr rejestru, funkcja 0x10	Nr rejestru, funkcja 0x06
0	40 001	40 001
1	40 002	40 002
1750	41 751	41 751

Struktura rejestrów statusu jednostki (adresy 1 ÷ 1750):

NR	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1							ZARE	ZER	WO	WANE						
2													FS(1)			
3												1	MD (1)			
4													ST(1)			
5							PF(1)			PL(1)			AS(1)			ON(1)
6							ZARE	ZER	WO	WANE						
7							ZARE	ZER	WO	WANE						

Przedstawione numery rejestrów dotyczą pierwszej jednostki (rejestry 1 ÷ 7).



Znaczenie poszczególnych pozycji jest identyczne z opisem dla rejestrów odczytywanych. Rejestry zawierające adres i typ urządzenia, temperaturę aktualną i kod błędu są rejestrami tylko do odczytu. Nie są więc dostępne przy wykorzystaniu funkcji "Write Multiple Registers".

🛕 UWAGA

- Nie należy dokonywać jednoczesnego zapisu rejestrów dla więcej niż jednej jednostki.
- Przed rozpoczęciem zapisu rejestrów Modbus, należy bezwzględnie sprawdzić flagę gotowości urządzenia (patrz: rejestr statusu ogólnego).
- Każdy zapis parametrów jednostki powinien zawierać pełny zestaw jej parametrów (nie dotyczy zapisu z użyciem funkcji 0x06).

Szkielet mapy rejestrów Modbus**

							REA	AD (0:	x04)																			SAV	E (0	(10)											
NR	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6		5	4	3		2	1	0		15	14	13	12	11	10	9		8	7		6	5	4	4	3		2	1	0		
0				ERRO	R COD	E				SC	N			BS	Y			RDY																							status
1						AC(1)	VENT(1)				GN(1))				UN	(1)																								
2														FS(1)																				FS	S(1)						
3													N	MD(1)																				M	D(1)						
4														ST(1)																				ST	T(1)						unit 1
5				FA(1)			PF(1)			PL	1)			AS(1)			ON(1)								PF(1)			PL	(1)				AS(1))			ON(1)	<u>1</u>	
6														AT(1)																											
7														ER(1)																											
8						AC(2)	VENT(2)				GN(2))				UN	(2)												_												
9													1	FS(2)																				FS	S(2)						
10													N	MD(2)					_															M	D(2)						
11														ST(2)																				ST	T(2)						unit 2
12				FA(2)			PF(2)			PL	2)			AS(2)			ON(2)								PF(2)			PL	(2)				AS(2))			ON(2)		
13														AT(2)																											
14														ER(2)																											
547						AC(79)	VENT(79)				GN(79)				UN(79)								-				_												
548													F	-S(79)											_	_								FS	(79)					_	
549								_					N	1D(79)									_	_	_	_	_							M	D(79)	_		_			
550			-					-					S	ST(79)			_					-	-	-	-					1		-	-	ST	(79)			_			unit 79
551				FA(79)			PF(79)	-		PL(/9)			AS()	(9)		_	ON(79)	-	_						PF((9)			PL(/9)			1	45(79	9)			ON(79)	
552	_		-					-					A	1(/9)	_					_							_	_	_		_	_	_	_		_		_		_	
553	_		-		-	A.C.(0.0)	VENTION	-			Children		E	:K(79)		1.181/	001										_	_	_		_		_			_		_		-	
554	_		-			AC(80)	VEN1(80)				314(80	n		6(90)		UN(80)						-	-	-	_	_	-	_	_	-	_	-	FC	(90)	-	_	-	_	_	
555			-					-					-	5(80) (00)	_								-	-	-	-		-						F5	(00)			-			
550			-					-					IV	ST(2)	-				-		-	-	-	-	-	-	-	-						ST	(90)	-		-	_	-	unit 90
55/	_			EA(90)			DE(90)	-		DI (201	-	_	AC/2	201	-	-	ON(20)				-	-	-	-	DE	201			DI (801	-	-	51	100)		_	-	01/90	Ň	unit au
559	-			FA(00)			FF(00)	-		ru(507			A5(0	507	-		014(80)				-		_		PF	0			PL	00)		1		43(80	1		_	ONIOL	<u>,</u>	
560	-		-		-			-						R(80)					-																			-		-	
									-					(00)																-			-		-						

Poniższa tabela przedstawia podział rejestrów Modbus w urządzeniu. Znaczenia poszczególnych bitów zostały opisane w poprzednich sekcjach.



Infigate Technology Sp. z o.o. Wałbrzyska 11/85 02-739 Warszawa, Polska

zamówienia: shop@infigate.com pomoc techniczna: support@infigate.com

www.infigate.com