

KODY BŁĘDÓW

DAIKIN

KODY DAIKIN AWARII

Opis Miejsce Code

- AO kryty Błąd zewnętrznego urządzenia ochrony
- A1 kryty wady PCB
- A3 kryty Awaria drenażu system kontroli poziomu
- A5 kryty Freeze-up zapobiegania
- A6 kryty zamek silnika wentylatora, Przeciążenie
- A7 kryty Awaria silnika kłapy swing
- A9 kryty Usterki EEV
- AF kryty poziomie Drain powyższego limitu (zatkania)
- AJ kryty Wadliwe urządzenia określone zdolności
- C3 kryty Awaria drenażu termistora
- C4 kryty Awaria rury cieczy termistora
- C5 kryty Awaria gazociągu termistora
- C7 kryty raster wyłącznik krańcowy / silnika
- C9 kryty Awaria powietrza termistora
- CC kryty Awaria czujnika wilgotności
- CA kryty Usterki absolutorium Termistor powietrza
- CJ kryty Usterka zdalnego sterowania termistora
- CE kryty Awaria czujnika promieniowania cieplnego
- E0 odkryty aktywacji zewnętrznych urządzeń bezpieczeństwa
- E1 odkryty wady PCB
- E3 odkryty Aktywacja przełącznika wysokiego ciśnienia
- E4 odkryty Aktywacja niskiego ciśnienia
- E5 odkryty Aktywacja ochrony przed przegrzaniem sprężarki
- E5 odkryty zamek Silnik sprężarki
- E6 odkryty błąd uruchomienia sprężarki
- E6 odkryty blokady sprężarki Standard / nadprądowym
- E7 odkryty blokady silnika wentylatora, Przeciążenie
- E8 odkryty przeciążenia wejściowego falownika
- E9 odkryty Usterki EEV
- EA odkryty zawór Cztery uszkodzone.
- F3 odkryty absolutorium zaburzenia temperatury rury
- F6 odkryty chłodniczy nadpłata
- FC odkryty spadek ciśnienia.
- H3 odkryty wada przełącznika wysokiego ciśnienia
- H4 odkryty Niskie ciśnienie wada przełącznika
- H6 odkryty Silnik sprężarki pozycji wykrywania błędu czujnika
- H7 wentylatora zewnętrznego czujnika położenia wykrywania błędów
- H8 odkryty transformator prądu błąd
- H9 odkryty Awaria powietrza termistora
- J1 Awaria czujnika ciśnienia na zewnątrz
- J2 odkryty awarii czujnika prądu
- J3 odkryty Awaria rury absolutorium termistora
- J4 odkryty Niskie ciśnienie nasycenia termistora
- J5 odkryty Awaria rury ssania termistora
- J6 odkryty Awaria wymiennika ciepła termistora
- J7 odkryty Awaria wymiennika ciecz termistora
- J8 odkryty Awaria rury cieczy termistora

J9 odkryty Awaria gazociągu termistora
JA odkryty Wadliwe działanie czujnika ciśnienia w przewodzie absolutorium
JC odkryty Awaria ciśnienia rury ssącej czujnika
JH odkryty Awaria czujnika temperatury oleju
L0 odkryty Awaria przetwornicy
L3 odkryty części elektroniczne pole przegrzaniem
L4 odkryty Inverter chłodzenia wady
L5 odkryty silnik Comp ziemnozwarciowe, zwarcie
L6 Uziemienie silnika kompresor / zwarcie
L7 odkryty Razem przeciążenia wejściowego
L8 odkryty przeciążenie Comp, Motor odłączony
L9 odkryty blokady sprężarki
LA odkryty awarii Zasilacz
LC odkryty Przekazanie pomiędzy przetwornicą i na zewnątrz
P1 odkryty Inverter na tętnienia
P3 odkryty nieprawidłowości termistora
P4 jednostki zewnętrznej Power awarii czujnika wilgotności
PJ odkryty Brak rezystora zestaw zdolności
U0 System Niedobór lub brak czynnika EEV
U1 System Negatywna faza, faza Open
U2 System zasilania niewystarczające
U3 System operacyjny sprawdzić okablowanie nie są realizowane
System U3 Niezgodność z jednostki wewnętrznej i zewnętrznej (Split tylko)
U4 Systemu Przesyłowego pomiędzy jednostkami wewnętrznymi
U5 systemu przesyłowego do pilota
Awaria systemu przesyłowego U6 zewnątrz do jednostki BP
U7 Systemu Przesyłowego od jednostek zewnętrznych
Awaria odkryty między U7 zewnątrz płyty (RMX / RX RK)
U8 Systemu Przesyłowego między panem i niewolnikiem R / C
U9 Błąd systemu transmisji między wewnętrznej do zewnętrznej
UA System Nadmierne numer Klimakonwektory
UC System powielania Adres centralny kontroler
UE Błąd systemu transmisji między wewnątrz i na centralnym
UF System system chłodzenia nie zestaw okablowania - orurowanie
System UF Terminale 1 i 3 przekroczyła (Split / Skyair)
UH Błąd systemu, system chłodniczy skonfigurować
M1 System wady PCB
M8 Błąd systemu transmisji pomiędzy centralny kontroler
MA System Niewłaściwe połączenie opcjonalne kontrolery
MC System dublowania adresów, ustawienie Niewłaściwe
64 VAM powietrza jednostki wewnętrznej termistora błąd
65 VAM Poza błąd Termistor powietrza
68 VAM
6A VAM system alarmowy Damper
6A VAM system przepustnic i błędów termistora
6F VAM Awaria pilota
6H VAM Awaria przełącznika drzwi lub złącze
94 VAM błąd transmisji Wewnętrznego
Grey kody błędów, system nadal działa, ale sprawdź ASAP